



AMINOLAB
Every Particle Counts

שיטות אנליזה בדיגום ארובה
ד"ר רביטל רפפורט
אמינולאב
19.11.18



למה נדרש לבדוק?

- כמות האוויר שאנחנו נושמים דרך הגוף...

20,000

ליטר ביממה !!!!!!!

- האתגר דוגמה גאזית



המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה גרסה 3 יוני 2017

- בדיקת מזהמי אוויר בארובה נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים מארובה ועמידה בערכי פליטה.
- הבדיקה נעשית על ידי דיגום בארובה אשר כולל נטילת דוגמא של גזי פליטה הנפלטים מארובה וביצוע אנליזה לצורך מדידה של כמות, ריכוז או הרכב של מזהמי אוויר או מאפיינים אחרים של גזי הפליטה.
- הנוהל כולל הנחיות בנוגע לתכנית הבדיקה, ביצוע הבדיקה, ואופן הדיווח.
- **בבדיקות של שאריות של מזהמים – רגישות מאד**
- **אוויר היא דוגמה מורכבת ודורשת טיפול – גז .**



איזה בדיקות? הכר את הרגולטור

בדיקות רישמיות

- בדיקות רישמיות – שהוגדרו ע"י רגולטור
- בדיקות פנימית (In house)

□ מי הרגולטור ?

- המשרד להגנת הסביבה
- USA- EPA Environmental Protection Agency
- NIOSH- National Institute of Occupational Safety & Health
- USA- OSHA - Occupational Safety & Health Administration
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - ISRAAC
- מכון התקנים



□ מה קובע הרגולטור

- איך לדגום – דוגמה מייצגת
- איך לבדוק – שיטת בדיקה מפורטת
- רמות מותרות – שלא מסכנות את הציבור
- למי מותר לבדוק – על מי לסמוך שהתוצאות אמינות



למי מותר לבדוק ?

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

- הנה תאגיד שהוקם על פי חוק (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 1997).
- ייעוד הרשות הלאומית להסמכת מעבדות הוא:
"קידום האיכות והכשירות המקצועית של גופים מכיילים/בודקים בהרמוניזציה עם העולם לטובת המדינה ואזרחיה".
- **מהי הסמכה**
הסמכה מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית של ארגון לבצע בדיקות/כיולים/פעילויות פיקוח והתעדות מסוימים. ההסמכה זמינה לכל מעבדות הכיול/בדיקה וכן גופים בודקים אחרים, הן מהמגזר הציבורי והן מהפרטי.
- הסמכת ארגון משמעה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של הארגון לבצע בחינה, ביקורת, בדיקות, מדידות וכיולים בהתאם לצורכי לקוחותיו. ההסמכה ניתנת לשיטות בדיקה המבוצעות על פי תקנים, מפרטים או מסמכי ייחוס אחרים, או לשיטות שפותחו על ידי הארגון.
- בנוסף ההסמכה מאפשרת לארגון להעריך אם הוא מבצע עבודתו בצורה נכונה ובהתאם לאמות מידה בינלאומיות. ההסמכה מספקת לגוף הבודק ולמנהליו כלי ניהולי ושיווקי המבטיח את אמינות התוצאות ואת יעילות תפקודו.
- בשל עובדות אלה מעדיפים גופים רגולטורים וקניינים גדולים בארץ ובעולם להסתמך על ההסמכה בתהליך ההכרה שלהם בגופים בודקים או בתוצאות שהם מפיקים.
- קבלת ההסמכה מגוף לאומי אובייקטיבי מהווה הכרה רשמית ואסמכתא כבדת משקל לכך שהנהלת הארגון נקטה בכל הצעדים הנדרשים להטמעת מערכת ניהול איכות להבטחת איכות הביצוע של הבדיקות / פיקוחים / התעדות. הוכחה זו עשויה לעמוד לטובת הארגון המוסמך בבתי המשפט ובמגעים עם חברות הבטוח.

אמינולאב

- ✓מעבדה מוסמכת
- ✓להסמכה יש תוקף
- ✓חידוש תוקף ע"י מבדק תקופתי
- ✓תיקוף של שיטות העבודה
- ✓השוואה בין מעבדות
- ✓מכשירים מכילים
- ✓שימוש בחומרי ייחוס (סטנדרטים)
- ✓בקורות



חברת החשמל



LSRI LIFE SCIENCE RESEARCH ISRAEL
חברה ישראלית לחקר מדעי החיים



נספח א' - שיטות ותקנים מאושרים לבדיקת ארובה

chimney_emission_regulation EM AM LSRI -12.17.pdf - Adobe Reader

קובץ עריכה תמונה חלון עזרה

הערה כלים

133% 59 / 14

נספח א' - שיטות ותקנים מאושרים לבדיקת ארובה

תיאור	ת"י	תקן זר
Stationary source emissions - determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low concentrations in flue gases - continuous flame ionization detector method	NA	Bs en 12619
Stationary source emissions .Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes. Continuous flame ionisation detector method	NA	BS EN 13526
Procedure for Collection and Analysis of Ammonia in Stationary Sources	ת"י 5097 חלק 27	CTM 027
Draft Method for Sampling and Analysis for Hydrogen Cyanide Emissions From Stationary Sources	NA	CTM 033
Stationary source emissions- Monitoring stack emissions to air by manual extractive FTIR spectroscopy	NA	EA-UK TGN M22
פליטה ממקורות נייחים : שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי - 1. דגימת גזים	ת"י 5097 חלק 26.2	EN 1911-1
פליטה ממקורות נייחים : שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי- 2. קליטה של הגזים בתמיסה	ת"י 5097 חלק 26.3	EN 1911-2
פליטה ממקורות נייחים : שיטה ידנית לקביעת ריכוז מימן כלורי- 3. אנליזה של התמיסות וחישוב	ת"י 5097 חלק 26.4	EN 1911-3
פליטה ממקורות נייחים : נקודות דגימה ונקודות בדיקת מהירות במקורות נייחים	ת"י 5097 חלק 1	EPA 1
פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגו ממתקני כלור אלקולי (זרמי אוויר)	ת"י 5097 חלק 101	EPA 101
פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות כספית כחלקיקים וכגו ממשרפות בוצת שפכים	ת"י 5097 חלק 101.1	EPA 101A
Determination of particulate and gaseous arsenic emissions	NA	EPA 108
Determination of carbon monoxide emissions in certifying continuous emission monitoring systems at petroleum refineries	NA	EPA 10A

15:27 24/02/2018

איזה בדיקות?

הרבה...



chimney_emission_regulation EM AM LSRI -12.17.pdf - Adobe Reader

קובץ עריכה תמונה חלון עזרה

הערה כלים

133% 59 / 15

המשרד להגנת הסביבה
אשכול תעשיות
אנף איכות אוויר ושינוי אקלים
נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה - 2002

בתוקף מתאריך: 19 יוני 2017
גרסה: 3
עמוד 15 מתוך 59 עמודים
מאשרת תהליך: ראש אנף איכות אוויר

המשרד להגנת הסביבה
الوزارة لحماية البيئة
Ministry of Environment

תיאור	ת"י	תקן זר
פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות מימן הליום והלוגנים ממקורות נייחים בשיטה שאינה איווקינטית	ת"י 5097 חלק 26	EPA 26
פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות מימן הליום והלוגנים ממקורות נייחים בשיטה איווקינטית	ת"י 5097 חלק 26.1	EPA 26A
פליטה ממקורות נייחים : קביעת פליטות מתכות ממקורות נייחים	ת"י 5097 חלק 29	EPA 29
פליטה ממקורות נייחים : מדידה ישירה של נפח גז בתעלות ובצינורות קטנים	ת"י 5097 חלק 2.1	EPA 2A
פליטה ממקורות נייחים : קביעת קצב זרימה של נפח גז נעלט ממשרפות אדי בנוף	ת"י 5097 חלק 2.2	EPA 2B
פליטה ממקורות נייחים : קביעת מהירות הגז וקצב זרימה נפחי של הגז בארבות קטנות או בתעלות קטנות (צינור פיסטוס תקני)	ת"י 5097 חלק 2.3	EPA 2C
פליטה ממקורות נייחים : קביעת קצב זרימה של נפח גז בתעלות ובצינורות קטנים	ת"י 5097 חלק 2.4	EPA 2D
פליטה ממקורות נייחים : אנליזה של גז לקביעת משקל מולקולרי יבש	ת"י 5097 חלק 3	EPA 3
Determination of chromium emissions from decorative and hard chromium electroplating and - isokinetic methodchromium anodizing operations	NA	EPA 306
פליטה ממקורות נייחים : נוחל לקביעת פליטות מתגול ממקורות נייחים	ת"י 5097 חלק 30.08	EPA 308
Sampling and Analysis for Formaldehyde Emissions from Stationary Sources in the Mineral Wool and Wool Fiberglass Industries	NA	EPA 316
Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by extractive	NA	EPA 320

15:31 24/02/2018

בדיקות של שאריות מזהמים נדרשות שיטות רגישות !



עיקרי הבדיקות המבוצעות באמינולאב






הבדיקה	טכנולוגיה	שיטה רשמית	הסמכה
מתכות	ICP	EPA 29	כן
כספית	VAPOR COLD	EPA 101	כן
Hydrogen sulfide	Titration (color)	EPA 11	לא
גפרית דו חמצנית	Titration (color)	EPA 6	כן
sulfuric acid and sulfur dioxide	Titration (color)	EPA 8	כן
תחמוצות חנקן	Ion Chromatography	EPA 7A, D	כן
הלוגנים	Ion Chromatography	EPA 26	כן
חומרים נדיפים	Gas Chromatography *	EPA 25A EPA 18 NIOSH OSHA 7	כן




GC (Gas Chromatography) Principles



GC Principles



GC Principles



הפרדה של כשישים חומרי ייחוס בו זמנית מאפשרת זיהוי וכימות שלהם בהרצה אחת של דוגמה !!

בדיקת סולבנטים בשפופרות ב- GC

Analyte	Based on NIOSH method No.
Butyl acetate	NIOSH 1450
Ethyl acetate	NIOSH 1457
Toluene	NIOSH 1501
Benzene	NIOSH 1501
Xylene	NIOSH 1501
MEK	NIOSH 2500
MIBK	NIOSH 2555
Chloroform, 1,2-dichloroethane, Tetrachloroethylene (PCE), 1,1,1 Trichloroethane, 1,1,2 Trichloroethane, Carbon tetrachloride	NIOSH 1003
Trichloroethylene	NIOSH 1022

Desorption solvents – Testing air tubes

Appendix No. 1: OSHA-7 Table 4

Listed PELs are 8-h time weighted averages unless denoted as a ceiling concentration with a "(C)", before the PEL value. Before taking samples, the OSHA Field Operations Manual should be consulted for additional and more detailed information.

Table 4.
Recommended Sampling Parameters
and Desorption Solvents for Analytes Covered by This Procedure.

analyte	(1985) PEL (ppm)	rec. air vol.(L)	maximum rate (L/min)	DS (v/v)
Allyl chloride	1	10	0.2	Benzene
n-Amyl acetate	100	10	0.2	CS ₂
sec-Amyl acetate	125	10	0.2	CS ₂
Benzene (OSHA method #12)	10	10	0.2	CS ₂
Benzyl chloride	1	10	0.2	CS ₂
Bromoform	0.5	10	0.2	CS ₂
2-Butoxyethanol (butyl cellosolve)	50	10	0.2	MeCl ₂ /MeOH (95/5)
Butyl acetate	150	10	0.2	CS ₂
sec-Butyl acetate	200	10	0.2	CS ₂
tert-Butyl acetate	200	10	0.2	CS ₂
Butyl alcohol	100	10	0.2	CS ₂ /DMF (99/1)
sec-Butyl alcohol	150	10	0.2	CS ₂ /DMF (99/1)
tert-Butyl alcohol	100	10	0.2	CS ₂ /DMF (99/1)
n-Butyl glycidyl ether (BGE)	50	10	0.2	CS ₂
p-tert-Butyltoluene	10	10	0.2	CS ₂
Camphor	2	10	0.2	CS ₂ /MeOH (99/1)
Carbon tetrachloride	10	15	0.1	CS ₂
Chlorobenzene (monochlorobenzene)	75	10	0.2	CS ₂
Chloroform (trichloromethane, OSHA method #05)	(C) 50	15	0.1	CS ₂
Chloroprene (2-chloro-1,3-butadiene)	25	10	0.2	CS ₂
Cumene	50	10	0.2	CS ₂

Analysis of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Air Using US EPA Method TO-17

Introduction

Optimized methods are needed for the analysis of toxic compounds in air to understand the impact to human health.

People breathe approximately 20,000 liters of air a day so this concern is significant.

EPA Method TO-17¹ is used to determine toxic compounds in air after they have been collected onto sorbent tubes. These tubes can either adsorb specific compounds or adsorb a broad range of compounds, quantitatively.

Adsorbent tubes have many applications in the investigation of volatile organic compounds (VOCs) found in EPA Method TO-17. Examples include indoor air, fence line, stack, workplace, personal monitoring and soil gas. The type of tube used, and whether the sampling is passive or active, depends upon the need at the particular site being investigated.

This application note demonstrates that the PerkinElmer TurboMatrix™ Thermal Desorber and the PerkinElmer Clarus® SQ 8 GC/MS will meet and exceed the criteria set forth in EPA method TO-17. Detailed instrument method parameters are presented, with precision, recovery, linearity and detection limit results.

Thermal Desorption

Thermal Desorption

- The analytical technique known as thermal desorption (TD) provides the ability to measure volatile contaminants in air. This technique also provides unique analyses in applications for forensics, defense, and general emissions testing.
- The technique allows analysis of single tubes, real-time air samples, and canisters with options for automated analysis. Markers has introduced several key technical advances that now set the standard for TD instrumentation.




Figure 1. Sample tube desorption.

Thermal Desorption




Figure 5. Graphical representation of six (6) important targets based on 1 liter sample volume.

Conclusion/Summary

- Thermal desorption is a very cost effective technique in the sampling and analysis of VOCs in air.
 - Sorbent tubes are small and easy to transport reducing shipping costs when compared to other techniques.
 - Sorbent tubes occupy significantly less laboratory real estate than other air media.
 - Sorbent tubes are cleaned during the desorption process rendering them available for immediate re-sampling, therefore enhancing efficiency and productivity.
- The analytical results exceed method criteria; in particular, detection limits are exceeded for all regulatory agencies with a 1 L sample volume acquired in full scan.
- Water management is rigorous and automated. Eliminating or




אמינולאב תהיה מוכנה לאנליזות בטכנולוגיה של TD בתחילת 2019

HPLC \ IC - כרומטוגרפיה נוזלית

- **High Pressure/Performance Liquid Chromatography** ובקיצור **HPLC** או **כרומטוגרפיית נוזל בלחץ גבוה**
- היא שיטה כרומטוגרפית להפרדת תערובות נוזליות, כלומר שיטה המאפשרת זיהוי וכימות תרכובות נוזליות בתערובת, באמצעות הפרדתן בזרימה במהירויות שונות בצינור אנכי (קולונה).
- HPLC נחשבת לשיטה מדויקת שיכולה לאתר מרכיבים רבים (גם מאות מרכיבים) בבת-אחת, בריכוזים נמוכים מאוד
- בכרומטוגרפיה נוזלית מזרימים את הנוזל על פני חומר אחר, הקבוע למקומו ומכונה "פאזה נייחת" (stationary phase). התערובת הנוזלית מכונה "פאזה נעה" (mobile phase).
- התערובת מוזרקת לתא הכניסה, ומשם עוברת בעזרת שאיבה התערובת לפאזה הנעה. כל אחד ממרכיבי התערובת (המכונה "אנאליט") נמשך לפאזה הנחה בעוצמה שונה עקב שוני בתכונות הפיזיקליות או הכימיות. לכן הפאזה הנחה מאיטה כל מרכיב במידה שונה, מכאן שלכל מרכיב מהירות שונה, ולכן זמן השהות במערכת שונה. כלומר, מרכיבי התערובת יוצאים מהקולונה בזמנים שונים, ובכך מופרדים.
- הפאזה הנייחת ארוזה בתוך צינור נוזל אנכי המכונה "קולונה", והפאזה הנעה מוזרמת לתוך הקולונה בעזרת משאבה. בקצה הקולונה מותקן גלאי .
- בגרסה נפוצה הגלאי הוא ספקטרופוטומטר הפועל באורכי הגל של אור נראה ואור אולטרא סגולי) שתפקידה לאתר את רגע היציאה של האנאליט, המערכת מכמתת את זמן השהות של החומר בקולונה.
- גלאי נוסף נפוץ להפרדה של יונים הוא גלאי של מוליכות.



Ion Chromatography



ICP PRINCIPLE



Inductive Coupled Plasma

- מכשיר ICP יכול לזהות את רוב היסודות הקיימים (חוץ ממימן, פחמן, חמצן, חנקן ופלואור) וגם לקבוע כמותית את ריכוזם בתמיסה ביחידות מ"ג לליטר ע"י מדידת ספקטרום פליטה אטומית - Atomic Emission (AE)
- המכשיר מודד את האנרגיה הנפלטת כאשר אטום עובר ממצב מעורער למצב יסוד. האנרגיה נפלטת בצורת קרינה. לכל יסוד יש אורכי גל אופייניים. העוצמה של הקרינה הנפלטת נמצאת ביחס ישר לריכוז בתמיסה .
- הבדיקה מתבצעת בתמיסה מימית הומוגנית. ניתן גם לבדוק בתמיסה חומצית או בסיסית מהולה- עד 10% חומצה או בסיס.
- המכשיר מסוגל לסרוק ולכמת הרבה מתכות ויסודות בו זמנית ברגישות גבוהה מאד.




Diagram illustrating energy levels E_2 and E_1 . A vertical blue arrow points from E_2 down to E_1 , indicating a transition. A red wavy arrow points from the transition region to the label $\hbar\nu$, representing the energy difference between the two levels.

פליטה אטומית של מתכות – עקרון לזיהוי ספציפי וסלקטיבי



מה קורה במעבדה מכניסת הדוגמה עד לקבלת תוצאה ?




- אמינולאב היא למעשה "מפעל" של דוגמאות
- לאמינולאב מערכת ממוחשבת מתוקפת לניהול תהליכים החל משלב הצעת המחיר, קליטת דוגמה, ניהול הדוגמה במעבדה, דו"ח תוצאות חשבונית ללקוח

LIMS = Laboratory Information System



מערכת לימס מתוקפת - בסיס נתונים וניהול תהליכים



תרשים זרימה של התהליך בדיקה במעבדה

הדוגמה מקבלת מס' חד ערכי ע"י מערכת הלימס של אמינו לאב, נקלטת במערכת עם כל הפרטים המזהים, הבדיקות הנדרשות והערות שהלקוח ביקש להוסיף. כולל מועד שליחת תוצאות ללקוח.

קליטת הדוגמאות – בדלפק קבלת הדוגמאות

ר"צ מוודא ויזואלית שהדוגמה תקינה, שיש לה סימון מתאים וברור וקורא ומוודא את כל טופס הקליטה המלווה את הדוגמה


קבלת הדוגמאות במעבדה – אישור בלימס "TO LAB"

ביצוע הבדיקה, תיעוד הפלטים והדפסת קבצי החישוב, הזנת התוצאות בלימס והדפסתם

הגשה של העבודה לאישור ר"צ או ממונה מטעמו

אישור התוצאות בלימס

קומפילציה והפקת דו"ח תוצאות (תעודת אנליזה) ללקוח



תרשים זרימה של התהליך בדיקה במעבדה

קומפילציה והפקת דו"ח תוצאות (תעודת אנליזה) ללקוח



אישור (אלקטרוני) הדו"ח בלימס (מנהל מעבדה או מנהל טכני)



שליחה אלקטרונית של הדו"ח ללקוח



טופס משמורת

תאריך: 2/18/2018

טופס נטילת דגימה ושרשרת משמורת

טלפון: 08-9303333		שם המעבדה: אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים			
דוא"ל: marketing@aminolab.net		כתובת: קרית ויצמן, פנחס ספיר 1, ת.ד. 4074, נס ציונה 70400			
שעת קבלת הדגימות במעבדה: 13:54		תאריך קבלת הדגימות במעבדה: 13/02/18			
חתימה:  אמינולאב בע"מ		תפקיד: קבלת דוגמאות		שם מקבל הדגימה במעבדה: ויקטוריה שפק	
שיטת האנליזה	תנאי אחסון ושימור הדוגמא במעבדה	שעת סיום הבדיקה	תאריך ביצוע האנליזה	מספר דגימה	מספר אמינולאב
EPA 26 סריקה ביון כרומטוגרף	2-8°C	09:56	18/02/18	H2SO4 0.1 N תמיסת בלאנק 11.02	012240.18-C
EPA 26 סריקה ביון כרומטוגרף	2-8°C	09:58	18/02/18	תמיסה 97/1202/1/2	012242.18-C

תעודת אנליזה - אמינולאב

18/02/2018
מס' 005822.18



לכבוד



תעודה מס' 005822.18 לתוצאות המעבדה

תאריך קבלה: 13/02/2018

מס' אמינולאב: 012240.18-C , 012242.18-C

נדגם ע"י: הלקוח

סוג הדיגום: --

תוצאות הבדיקה:

מס. אמינולאב	תאור הדגימה	ברומידים Br^- mg/L
012240.18-C	תמיסת בלאנק 11.02 H ₂ SO ₄ 0.1 N	ND
012242.18-C	תמיסה 97/1202/1/2	ND
הערות לבדיקות:		1,2

Not Detected = ND, מתחת לסף הגילוי

הערות לבדיקה:

(-) אין הערות

1. סף הכימות – 1 מג"ל, סף הגילוי – 0.3 מג"ל

2. תוצאות הבדיקה נתונות ללא הפחתת בלאנק

אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
סריקה ביון כרומטוגרף	EPA 26	א

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

תעודת אנליזה- אמינולאב

14/11/2017
מס' 041604.17

לכבוד



תעודה מס' 041604.17 לתוצאות המעבדה

30/10/2017 תאריך קבלה:

מס' אמינולאב: 87073.17-C
תאור הדוגמה: שפופרת בלאנק Orbo 32L
נדגם ע"י: הלקוח
סוג הדיגום: --

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - חצי נדיפים
סריקת החומרים האורגניים החצי נדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספריט Wiley 7 המכילה 350,000 ספקטרא
וזוהו בה החומרים הבאים:

Compound	CAS No.	Results (ppm as O-xylene)	Library Search Quality
3-Methylchromone	85-90-5	0.50	72
Sulfur, mol.	10544-50-0	19.80	95

סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים
סריקת החומרים האורגניים הנדיפים בוצעה ב- GC-MS מול ספריט Wiley 7 המכילה 350,000 ספקטרא
ולא זוהו בה חומרים.

אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - חצי נדיפים	GC-MS	(-)
סריקה חצי כמותית במכשיר GC-MS - נדיפים	GC-MS	(-)

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
(-) אין הסמכה ואין הכרה.

תעודת אנליזה - אמינולאב

14/02/2018
מס' 005393.18



לכבוד



תעודה מס' 005393.18 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 010511.18-C , 010518.18-C - 010519.18-C

נדגם ע"י: הלקוח

סוג הדיגום: --

תוצאות הבדיקה:

Trichloro- ethylene	תאור הדגימה	מס. אמינולאב
mg/tube		
ND	שפופרת בלאנק ORBO 32 L	010511.18-C
50.7	שפופרת 342/2801/2/4-1+4-2	010518.18-C
<0.004	שפופרת 342/2801/2/4-3	010519.18-C
1	הערות לבדיקות:	

ND = Not Detected, מתחת לסף הגילוי

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות

1. סף כימות - 0.004 מ"ג/שפופרת, סף גילוי - 0.001 מ"ג/שפופרת

אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
בדיקת VOC באמצעות GC	Based on NIOSH 1022	א

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

ככה זה נראה באמת...



קבלת דוגמאות



בדיקת עבודות

צוות המזכירות





תודה!

אמינולאב בע"מ

פנחס ספיר 1, קרית ויצמן, נס ציונה 7414001 • טל. 08-9303333 • פקס 08-9303300
www.aminolab.net • marketing@aminolab.net